Инструкция по сборке прихожих «Токио».

Заготовки

1	Верхняя крышка	1 шт
2	Задняя стенка	2 шт
3	Боковая стенка	1 шт
4	Зеркало	1 шт
5	Столешница	1 шт
6	Боковые стенки тумбы	2 шт
7	Направляющие метабоксов	1к-т
8	Фасад ящика	1 шт
9	Полка соединительная	1 шт
10	Дно прихожей	1 шт
11	Фасад	2 шт
12	Опора регулируемая	6 шт
13	Задняя часть ящика	1 шт
14	Метабоксы	1к-т
15	Дно ящика	1 шт
16	Ручка рейлинга	3 шт
17	Обувная сетка в разоб. виде	2 к-т

Фурнитура и крепеж

18	Уголок пластиковый (ограничитель)	4 шт.
19	Металлический уголок	2 шт.
20	Евровинт	14 шт.
21	Саморез 41 мм	14 шт.
22	Эксцентрик	4 шт.
23	Винт 25 мм	2 шт
24	Саморез пресс шайба 16 мм	22 шт
25	Саморез черный 16 мм	70 шт
26	Ключ шестигранный	1 шт
27	Крючки большие	2 шт
28	Крючки маленькие	2 шт
29	Мебельные петли	4 шт

Последовательность сборки:

1. Собрать столешницу 5 и дно прихожей 10 с боковыми стенами тумбы 6
2. Вставить соединительную полку 9 между боковыми стенами тумбы 6
3. Установить направляющие метабоксов 7 на боковые стены тумбы 6
4. Установить обувную сетку 17 на фасадах 11 по меткам, а так же петли
5. Установить фасады 11 на соединительную полку 9 и на дно прихожей 10
6. Установить уголок пластиковый на боковые стены 6 так, чтобы , открывая фасад, рожки обувной сетки упирались в него и открывание фасада не мешало укладке обуви
7. Отрегулировав фасады, затянуть на столешницу 5 евровинтами, саморезами 41 мм заднюю стенку 2, а так же боковую стенку 3
8. Установить верхнюю крышку 1 на задние стенки 2 и на боковую стенку 3
9. Собрать дно ящика 15 и заднюю часть ящика 13 с метабоксом 14 , а также затянуть фасад ящика 8
10. Установить крючки саморезами по своему усмотрению
11. Затяните винтами зеркало задней части задней стенки

